

Generell info ang UTV-kjøring i Middagsåsen tatt ut av sikkerhetsstyringssystemet.

Førerkort klasse

Bruk av UTV i Middagsåsen krever førerkortklasse T, eller B

Kjøreretning

All kjøring i anlegget skal gjøres «i kjøreretningen». Det betyr at man kjører opp heis-traseen og ned nedfartene.

Avvik på kjøring i kjøreretningen skal kun gjøres når anlegget er stengt

Forsvarlig kjøring

All bruk av UTV skjer på eget ansvar.

Som frivillig i Middagsåsen hvor man benytter seg av anlegget utstyr skal man kjøre forsvarlig og ta hensyn til mennesker og utstyr. UTV er et arbeidsverktøy og skal ikke brukes som leketøy.

UTV skal kun benyttes til nødvendige formål og i anlegget.

Nøkler og parkering

Nøkler til UTV skal stå i ved parkering i garasjen.

UTV skal, om ikke annet er avtalt, være parkert i garasjen.

Jevnlig vedlikehold

Fører av UTV er ansvarlig for at UTV'n er kjørbare og at det er fylt diesel og at ingen varselamper (f.eks. lavt oljenivå) lyser.

Diesel skal fylles på tankanlegg ved pumpehuset.

Peiling av oljenivå skal på et minimum gjøres ukentlig.

Forsikring

UTV'n i Middagsåsen har gyldig påkrevd forsikring.

I vår dokumenterte opplæring har vi gått gjennom følgende:

- Sikker ferdsel i trasse og nedfarter
- Daglig kjøretøykontroll.
- Gjennomgang av kjøretøyet og påmontert ekstrautstyr.