

Generell info ang Snøscooter-kjøring i Middagsåsen tatt ut av sikkerhetsstyringssystemet.

Førerkort klasse S

For å kjøre snøscooter må man inne ha gyldig førerkort med klasse S.

Med klasse B tatt før 1. juli 2006 kan man kjøre snøscooter med eller uten tilhengerslede.

For å ha gyldig førerrett for snøscooter må man enten ha gyldig klasse S på førerkortet eller gyldig klasse B som er tatt før 1. juli 2006.

Hver enkelt er selv ansvarlig for å ha inneha gyldig førerrett for snøscooter før disse benyttes.

Hjelm

All kjøring med snøscooter, uten unntak, skal gjøres med godkjent hjelm.

Kjøreretning

All kjøring i anlegget skal gjøres «i kjøreretningen». Det betyr at man kjører opp heis-traseen og ned nedfartene.

Avvik på kjøring i kjøreretningen skal kun gjøres unntaksvis og med god begrunnelse, det må da utvises ekstra aktsomhet og sikre at andre i anlegget er kjent med dette.

Forsvarlig kjøring

All bruk av snøscooter skjer på eget ansvar.

Som frivillig i Middagsåsen hvor man benytter seg av anlegget utstyr skal man kjøre forsvarlig og ta hensyn til mennesker og utstyr. Snøscooter er et arbeidsverktøy og skal ikke brukes som leketøy.

Snøscooter skal kun benyttes til nødvendige formål og i anlegget. Man skal ikke ha med passasjer på snøscooter uten gyldig grunn, og det gjelder samme regler for passasjerer om verneutstyr som f.eks. hjelm.

Nøkler og parkering

Nøkler til snøscootere skal stå i ved parkering i garasjen.

Snøscootere skal, om ikke annet er avtalt, være parkert i garasjen. Under vakt skal de være forsvarlig parkert slik at de er lett tilgjengelig, men ikke til hinder eller fare for anleggets brukere.

Slede / bære

Det finnes både bære og slede som kan kobles til snøscooter og brukes ved behov. Ved bruk av persontransport på bære må person sikres forsvarlig før transport. Bære finner man i førstehjelpsrommet i bakkant på store heisbua.

Jevnlig vedlikehold

Fører av snøscooter er ansvarlig for at snøscooteren er kjørbare og at det er fylt bensin og at ingen varsellamper (f.eks. lavt oljenivå) lyser.

Bensin skal stå i hylle i garasjen. Det skal varsles før siste kanne er tom.

Olje skal være i hyllen i garasjen.

Etterfylling av bensin og peiling av oljenivå skal på et minimum gjøres ukentlig.

Forsikring

Alle snøscooterne i Middagsåsen har gyldig påkrevd forsikring.

I vår dokumenterte opplæring har vi gått igjennom følgende:

- Sikker ferdsel i trasse og nedfarter
- Bruk av hjelm
- Daglig kjøretøykontroll.
- Gjennomgang av kjøretøyet og påmontert ekstraustyr.